

AQUA COMPOSITE VENSTERBANKEN

Lees deze installatie-instructies zorgvuldig door. Het niet exact opvolgen van deze instructies leidt tot het vervallen van de garantie, en de fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen als gevolg van onjuiste installatie. De verstrekte informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en wordt te goeder trouw gegeven; echter, deze kan niet als basis dienen voor claims tegen ons. Hoewel onze producten met grote zorg worden vervaardigd, kunnen er lichte kleur- en “look” variaties optreden tussen verschillende productiebatches.

Aqua Composite vensterbanken zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis en moeten worden opgeslagen en geïnstalleerd in een verwarmde ruimte. Houd de ongeopende verpakkingen met de vensterbanken minstens 48 uur op kamertemperatuur (tussen 18°C en 24°C) vóór de installatie. Inspecteer alle de vensterbanken vóór installatie op zichtbare gebreken.

Installeer geen defecte of beschadigde panelen, aangezien claims na installatie niet worden geaccepteerd.

INSTALLATIE INSTRUCTIES

Benodigd Gereedschap: Winkelhaak, meetlint, waterpas, hand- afkort of cirkelzaag, Aqua Composite MS-polymeer lijm. Bijpassend kantenband en breekmes voor het afwerken van de open kanten.

Aqua Composite Vensterbanken kunnen op maat worden gezaagd met een handzaag, afkortzaag of cirkelzaag met een hardmetalen, fijn vertand blad (bijvoorbeeld 60 tanden op een standaard diameter blad). Zaag met de decorzijde aan de bovenzijde.

Zorg ervoor dat de ondergrond waar de vensterbank op wordt aangebracht droog, vrij van stof en vuil, en vlak is. Reinig en ontvet zowel de ondergrond als de achterkant van de vensterbank vóór het aanbrengen van de lijm.

Aqua Composite MS-polymeer lijm wordt aangebracht met een kitpistool in rechte strepen met tussenruimtes van 10 cm. Druk na plaatsing de vensterbank gedurende 5 seconden stevig aan. Houd een reinigingsmiddel bij de hand om eventueel overtollige lijm direct te verwijderen. Controleer of de vensterbank recht en waterpas is aangebracht voordat de lijm opdroogt.

AFWERKING EN ONDERHOUD

De open kant(en) van de vensterbank kunnen worden afgewerkt met zelfklevend kantenband in hetzelfde decor. Ontvet de open de kant, breng het kantenband aan en snij het op maat met een breekmes. Als de vensterbank iets verder uitsteekt, is het verstandig een blokje (bv. MDF of hout) aan te brengen achter de neus zodat het kantenband goed kan hechten.

Gebruik voor de afwerking van de kanten aan de bovenzijde siliconenkit. Reinig de vensterbank met een vochtige doek. Gebruik geen poetsmiddelen, was, vernis, bleekmiddel, schuurponsjes, staalwol, schuurmiddelen of reinigingsmiddelen die bleekmiddel of schuurmiddelen bevatten.

